

# ネット対応物件で 無線LANルーターを接続される場合

無線WIFIをご利用になる方は、ご自身でルーターを用意していただき、下図を参考に、「マニュアル」設定で、「AP」もしくは「BRIGE」モードで設定してください。  
※この設定が出来ないルーターでの設定相談は対応しかねます。



切替スイッチは、**OFF**にする

もしくは、

ROUTER  
**BRIGE** ※BRIGE を選択  
AUTO

ROUTER  
**AP** ※AP を選択  
WP



AUTO  
**MANUAL** ※MANUALを選択

ROUTER  
**AP** ※AP を選択  
WP

## ●注意事項●

- ・当物件のインターネットサービスは1本のネット回線を各部屋で共同利用する仕組みです。そのため、使用状況により回線が繋がりにくいこともありますので予めご了承ください。
- ・商売用途または、回線に過度な負担をかける利用方法がある場合、サービスを停止します。
- ・サービス利用時の切断・中断によりお客様または第三者が損害を被った場合でも、一切の責任を負いかねます。またそれが原因での賃料の減額請求もできません。
- ・訪問対応は有料となる場合がございます。